

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz,
tel. +48 42 716 28 87, fax +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Instrukcja obsługi Elektryczny nawilżacz powietrza



ELEMENTY NAWILŻACZA BLUE FISH (RYS. A)

1. Zbiornik
2. Kociołek parowy
3. Dolna część
4. Lampki kontrolne
5. Pokrętło włącznika
6. Komora podgrzewacza
7. Pokrywka ochronna
8. Pokrętło blokady
9. Przewód zasilający

Uwaga! Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia

INFORMACJE OGÓLNE

Mebby Blue Fish jest nawilżaczem parowym służącym do nawilżania pomieszczeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Urządzenie może być używane tylko w przeznaczonym mu celu, jak wskazane w instrukcji, to jest jako nawilżacza. Jakikolwiek inne zastosowanie tego sprzętu jest niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie może odpowiadać za szkody związane zarówno z niewłaściwym, nierozsądnym użyciem urządzenia, jak i wtedy gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej nie odpowiadającej wymogom bezpieczeństwa.
2. Prosimy o zachowanie tej instrukcji w razie potrzeby ponownej konsultacji.
3. W przypadku awarii lub niewłaściwego działania sprzętu, natychmiast udaj się do autoryzowanego punktu serwisowego lub obsługi klienta firmy Medel.
4. Wszelkie naprawy mogą być dokonane przez autoryzowany punkt serwisowy, przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Jeśli te warunki nie będą spełnione, bezpieczeństwo użytkownika urządzenia będzie zagrożone.
5. Przy obsłudze urządzenia elektrycznego przestrzegane muszą być określone środki bezpieczeństwa, między innymi:

Czas realizacji większości zamówień: na następny dzień.

Serwis: Novamed Sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz, email: serwis@novamed.pl

Novamed Sp. z o.o., Plac Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz. KRS: 0000185258 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, NIP: 732-10-04-353.

- używaj jedynie oryginalnych elementów i akcesoriów.
- nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie
- chroń urządzenie przed działaniem wody
- nie dotykaj urządzenia kiedy twoje dłonie są mokre lub wilgotne, a także podczas kąpieli
- nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych i zewnętrznych
- urządzenie, gdy używane musi być umieszczone na płaskiej, stabilnej powierzchni
- nadzoruj użycie urządzenia, gdy wykorzystywane jest ono przez dzieci lub osoby niepełne
- nie wyciągaj wtyczki z gniazdka poprzez ciągnięcie za przewód zasilający
- upewnij się, że kociołek parowy nie jest zapchany
- nie umieszczaj żadnych przedmiotów w kociołku parowym, jeśli nie ma takich poleceń w tej instrukcji obsługi

6. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, iż czy wymagana wartość napięcia wskazana na spodzie urządzenia jest zgodna z napięciem w sieci.
7. Jeśli wtyczka urządzenia dostarczona przez producenta nie pasuje do gniazdka, musi być ona wymieniona w specjalistycznym zakładzie. Nie używaj adapterów ani przedłużaczy. Jeśli ich użycie jest konieczne, upewnij się czy odpowiadają normom bezpieczeństwa i zwróć uwagę, aby nie przekroczyć maksymalnego obciążenia.
8. Kiedy nie używasz urządzenia, wyjmij jego wtyczkę z sieci.
9. Instalując urządzenie postępuj według instrukcji producenta. Producent nie może odpowiadać za szkody odniesione przez ludzi ani zwierzęta oraz za uszkodzenia przedmiotów, jeśli instalacja urządzenia nie była właściwa.
10. Kabel zasilający może być wymieniony jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
11. Wyłącz urządzenie przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.
12. Niektóre części urządzenia są tak małe, że istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci, dlatego ogranicz dzieciom dostęp do urządzenia.
13. Nie pozwalaj dzieciom i osobom niepełnym dotykać lub używać elementów opakowania (foliowych toreb, pudełek, itd.), ponieważ mogą one stanowić źródło niebezpieczeństwa.
14. Urządzenie nie powinno być zasilane prądem stałym.
15. Jeśli zrezygnujesz z używania nawilżacza, wskazane jest pozbycie się go zgodnie z obowiązującym prawem.
16. Nigdy nie otwieraj urządzenia w trakcie jego pracy.
17. Para wodna jest bardzo gorąca. Aby uniknąć poparzeń lub uszkodzeń:
 - nie kieruj obłoków pary w kierunku ludzi, zwierząt i innych obiektów.
 - nigdy nie przesuwaj ani nie przemieszczaj urządzenia w trakcie jego pracy
 - zadbaj o to, aby podczas używania urządzenie stało na równej, stabilnej powierzchni (aby się nie przewróciło, ani spadło)
 - nie zakrywaj i nie blokuj otworu generatora pary

UWAGA: Nie dopuść, aby dzieci lub osób niepełne dotykały kociołka parowego, bo staje się on gorący podczas użytkowania.

UWAGA: Nie dopuszczaj dzieci lub osób niepełnych w pobliżu obłoków pary wydobywającej się z urządzenia, ponieważ może ona spowodować poparzenia.

18. Jeśli urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone, nie używaj urządzenia.
19. Nie umieszczaj urządzenia ani na, ani w pobliżu źródeł ciepła. Nigdy nie kładź obiektów na nawilżaczu.

Czas realizacji większości zamówień: na następny dzień.

Serwis: Novamed Sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz, email: serwis@novamed.pl

Novamed Sp. z o.o., Plac Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz. KRS: 0000185258 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, NIP: 732-10-04-353.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zaraz po rozpakowaniu urządzenia, sprawdź, czy nie nosi ono widocznych oznak uszkodzenia lub defektów fabrycznych. Zwróć szczególnie uwagę, czy plastikowa obudowa nie jest popękana, bo osłania ona elektryczne części urządzenia. Sprawdź także kompletność i stan akcesoriów.

1. Zanim użyjesz urządzenia, przeprowadź jego czyszczenie opisane w sekcji "CZYSZCZENIE I KONSERWACJA".

2. Chwyć mocno rączkę zbiornika na wodę, aby go zdjąć i unieść pionowo (Rys. B).

3. Odwróć zbiornik na wodę, przytrzymaj mocno rączkę i odkręć korek zbiornika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. C).

4. Do zbiornika nalej zimnej wody z kranu (Rys. D).

Uwaga: Nie używaj wody gorącej.

5. Zakręć korek zbiornika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (Rys. E).

6. Odwróć zbiornik z wodą z powrotem, korkiem do dołu i sprawdź, czy nie przecieka.

7. Umieść zbiornik w urządzeniu od góry.

Uwaga: Nie przemieszczaj urządzenia, gdy zbiornik jest założony. Aby przemieścić urządzenie, wyłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i zdemontuj zbiornik.

8. Podłącz urządzenie do prądu (sprawdź tabliczkę znamionową pod spodem urządzenia).

9. Obróć pokrętło do pozycji "ON" (włącz) (Rys. G). Na urządzeniu zapali się zielona lampka i zacznie ono pracować.

Niski odgłos gotującej się wody oznacza, że urządzenie funkcjonuje bez zarzutu.

10. Nawilżanie rozpocznie się po około 2-3 minutach od uruchomienia urządzenia (Rys. H).

11. Aby zatrzymać urządzenie, obróć pokrętło do pozycji "Off" (wyłącz). W momencie wyłączenia, zielona lampka gaśnie.

12. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania.

Uwaga: Gdy zbiornik zostanie opróżniony, na urządzeniu zapali się czerwona lampka sygnalizująca ten fakt. Urządzenie automatycznie wyłączy się. Obróć pokrętło do pozycji "Off", odłącz przewód zasilania od źródła zasilania i napełnij zbiornik zgodnie z instrukcją.

OKLEJANIE NAWILŻACZA BLUE FISH

Urządzenie może przypominać rybkę. Postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na okładce instrukcji obsługi i oklej urządzenie naklejkami samoprzylepnymi. Są to specjalne naklejki odporne na temperaturę i wodę. Nie zanurzaj ich w wodzie, aby zachować nasycenie kolorów. Aby usunąć ewentualne ślady kleju, użyj miękkiej szmatki zanurzonej w ciepłej wodzie. **Uwaga:** Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żadnych silnie żrących substancji i rozpuszczalników.

Czas realizacji większości zamówień: na następny dzień.

Serwis: Novamed Sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz, email: serwis@novamed.pl

Novamed Sp. z o.o., Plac Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz. KRS: 0000185258 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, NIP: 732-10-04-353.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia

Uwaga: Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie wystygnie.

Uwaga: Nie pozwól, aby podczas czyszczenia do urządzenia dostała się jakakolwiek ciecz i sprawdź, czy przewód zasilania jest odłączony od źródła zasilania.

Po zakupie urządzenia, podczas pierwszego użycia należy zdezynfekować zbiornik. Napełnij zbiornik roztworem jednej łyżeczki wybielacza zawierającego chlor i 4 litrów wody. Po napełnieniu odczekaj 20 minut. Następnie zamieszaj ciecz co kilka minut, tak aby dokładnie zamoczyć całą powierzchnię wewnętrzną zbiornika. Wylej wodę i opłucz zbiornik. Do dezynfekcji dolnej części urządzenia można użyć tego samego roztworu.

Do czyszczenia używaj miękkiej szmatki i łagodnych detergentowych środków czyszczących. **Nigdy** nie stosuj silnie żrących środków czyszczących, bo w ten sposób możesz uszkodzić urządzenie.

Komorę podgrzewacza można czyścić przy użyciu wodnego roztworu octu lub specjalnego środka usuwającego kamień.

Obróć pokrętkę blokady w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (Rys. I, kierunek zgodny ze strzałką OPEN), wyjmij kociołek parowy (Rys. L), a następnie usuń pomarańczową pokrywkę ochronną (Rys. M). Nalej do wnętrza komory podgrzewacza środek usuwający kamień (Rys. N) (zgodnie z instrukcjami wydanymi przez producenta środka) lub nalej wodny roztwór octu wymieszany w proporcjach jedna część octu na trzy części wody. Roztwór pozostaw w komorze przez 20 minut. Wylej ciecz i wytrzyj komorę miękką szmatką. Ochronną pokrywkę można wyczyścić poprzez zanurzenie jej w wodnym roztworze octu lub środka usuwającym kamień (Rys. O).

Złóż urządzenie, umieszczając w pierwszej kolejności ochronną pokrywkę, kociołek parowy i zablokuj umieszczone części, obracając pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. P, kierunek zgodny ze strzałką CLOSE).

Urządzenie należy czyścić raz na tydzień.

Jeśli nie będziesz używał urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od źródła zasilania, wyczyść je całkowicie zgodnie z zamieszczonymi wcześniej instrukcjami, wytrzyj do sucha, umieść w oryginalnym opakowaniu i odstaw w suche miejsce.

Uwaga: Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędne jest ściśle przestrzeganie instrukcji czyszczenia i dezynfekcji.

Jeśli po przestoju urządzenia nie można uruchomić, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub punktem obsługi klienta MEDEL.

KONSERWACJA I NAPRAWY

Jeśli urządzenie nie pracuje lub nie funkcjonuje prawidłowo, należy udać się do autoryzowanego punktu napraw. Nigdy nie otwieraj urządzenia. Nie ma w nim żadnych elementów, które mogłyby być wymienione samodzielnie. Urządzenie nie wymaga smarowania lub wewnętrznej konserwacji.

Czas realizacji większości zamówień: na następny dzień.

Serwis: Novamed Sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz, email: serwis@novamed.pl

Novamed Sp. z o.o., Plac Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz. KRS: 0000185258 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, NIP: 732-10-04-353.

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz,
tel. +48 42 716 28 87, fax +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl **internet:** www.novamed.pl

Instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Model: Nawilżacz BLUE FISH
Zasilanie: Patrz tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia
Waga: 2,1 kg
Wymiary: 380 mm x 240 mm x 250 mm
Pojemność zbiornika: circa 4 litry

Urządzenie przeznaczone jest do ciągłego użycia.

Urządzenie odpowiada normom bezpieczeństwa elektrycznego CEI EN 60335-2-98

Specyfikacja techniczna jest zastrzeżona.

Warunki przechowywania:

Temp: min -25 °C – max 70 °C
Wilgotność min 10%RH – max 95% RH
Warunki przy obsłudze urządzenia:
Temp: min 10 °C – max 40 °C
Wilgotność min 10%RH – max 95% RH
Wysokość nad poziomem morza: od 0 do 2000 metrów

Czas realizacji większości zamówień: na następny dzień.
Serwis: Novamed Sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz, email: serwis@novamed.pl
Novamed Sp. z o.o., Plac Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz. **KRS:** 0000185258 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, **NIP:** 732-10-04-353.

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz,
tel. +48 42 716 28 87, fax +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Instrukcja obsługi

GWARANCJA:

Warunki gwarancyjne:

- urządzeniu przysługuje 2 letnia gwarancja ważna od daty zakupu i dotycząca wad budowy urządzenia lub użytych do niej materiałów
- gwarancja polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie wadliwych elementów
- gwarancja nie obejmuje akcesoriów do urządzenia ani części, które ulegają zużyciu
- urządzenie może być naprawiane jedynie w autoryzowanych punktach napraw
- urządzenie musi być dostarczone do autoryzowanego punktu napraw w przeciągu 8 dni od stwierdzenia usterki
- koszty transportu ponosi właściciel urządzenia
- koszty naprawy, których nie obejmuje gwarancja pokrywa właściciel urządzenia
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania ani uszkodzeń, za które producent nie może brać odpowiedzialności (niewłaściwy transport, upadek sprzętu, itd.)
- nie wypłacane są żadne odszkodowania za pośrednie lub bezpośrednie szkody wobec osób lub obiektów, które powstały na skutek niefunkcjonowania urządzenia
- gwarancja jest ważna od daty zakupu. Do karty gwarancyjnej musi być dołączony dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury
- gwarancja nie jest ważna, jeśli nie zostanie dostarczona właściwie wypełniona karta gwarancyjna lub nie będzie do niej dołączony dowód zakupu

Gwarancja jest ważna jedynie z załączonym do niej dowodem zakupu.

Typ urządzenia:

Model:

Numer seryjny:

Data zakupu:

DANE KUPUJĄCEGO:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

Opis usterki:

Podpis akceptujący wyżej wymienione warunki gwarancji:



Czas realizacji większości zamówień: na następny dzień.

Serwis: Novamed Sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz, email: serwis@novamed.pl

Novamed Sp. z o.o., Plac Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz. KRS: 0000185258 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, NIP: 732-10-04-353.